

HÄGER ALPIIN



BRUKSANVISNING SVENSKA


Vi tackar för att du valt en HÄGER-telefon. Läs denna instruktion först och du kan ha glädje av din telefon i många år.


Följ bilderna för installation av sladdar och batterier.

Ställa in datum och tid

Tryck på  för att välja 24- eller 12- (AM/PM) timmarsvisning.

Håll nere -knappen i 3 sekunder och släpp upp. Året blinkar i displayen. Använd  eller

-knappen för att ställa in året.

Tryck på -knappen för att ställa in månad

Använd  eller -knappen för att ställa in dagen.

Fortsätt på samma sätt för dag, timme och minuter.


Tryck sedan på  igen för att ställa in riktnummer (inte nödvändigt).


Displayen visa **Code**: För att gå vidare till nästa - tryck .

RIKTNUMMER (Code) – INTE NÖDVÄNDIGT



Denna inställning gör ditt eget riktnummer inte visas.


Använd  eller -knappen för justera till rätt siffra.

Tryck på -knappen för flytta till nästa siffra (max 5 siffror).

Tryck sedan på  igen för att ställa displayens kontrast.


DISPLAYKONTRAST

Använd  eller -knappen för justera till behaglig kontrast.

Om inget syns, fortsätt trycka. Det finns 8 val. Tryck sedan på  igen för att avsluta.

Display och kalender

När du trycker  kommer du till kalenderdisplayen.


För att se annat datum tryck på -knappen och året blinkar.

Använd  eller -knappen för justera datum.

Flytta till månad och dag med -knappen.


Tryck på  igen så kommer du till kalenderdisplayen.


Telefonen

Du kan slå numret i displayen och sedan lyfta luren eller trycka på  och sedan trycka på

-knappen.


Återuppringning


Du kan ringa upp sist slagna nummer genom att lyfta luren eller trycka på  och sedan trycka på

-knappen. På samma sätt kan du ringa ett nummer i nummervisaren.

Specialfunktioner



Tangentpip eller Röst.

Om du vill ändra till Röst - tryck -knappen och sedan

-knappen. Ändra tillbaka på samma sätt.






Alarmklockan

Tryck på -knappen. Displayen visar "AL1". Gå till "AL2" och "AL3" med samma  tangent

Tryck på -knappen före att ställa in alarmtiden. Använd  eller -knappen för justera timme.

Tryck på -knappen före att ställa in minuter. Använd  eller -knappen för justera minuter.

Använd  eller -knappen för aktivera alarmet på eller av.


Klocksymbolen  (bell) syns i displayen om alarmet är aktiverat.

Tryck på tangenterna 1-9, *, 0, # för att välja alarmmelodi.

Telefonen larmar i 1 minut. Du kan stoppa det genom att trycka på en knapp.

Kalkylator

Tryck på -knappen för kalkylator. Återgå med -knappen.

Om det ringer när du använder kalkylatorn, kommer displayen visa telefonnumret om du har nummervisning. Tryck på -knappen för kalkylatorn igen.

In , Ut och Telefonminne

Använd  eller -knappen för att titta i minnen.

Trycka på -knappen om du vill ringa numret.

Radera



Tryck -knappen två gånger för att radera ett nummer.

Radera Alla

Tryck -knappen 3 sekunder.



OBS! Nummervisaren fungerar endast om du beställt tjänsten!


IN minnet

Tryck -knappen och tryck -knappen.

Om “NEW” blinkar har nytt samtal inkommit.



Lagra ett inkommet nummer i minne telefonminnet.

Tryck -knappen och tryck -knappen.



Tryck på -knappen och numret lagras i telefonminnet

Du kan lagra 30 nummer.


Titta i telefonminnet.

Tryck -knappen och sedan -knappen.


UT minnet


Tryck -knappen och sedan -knappen.

FM-radio

Radion tystas när du lyfter luren eller trycker på -knappen.

Radion fungerar mellan 87.5MHz to 108.5MHz.

Starta radion med volymratten på baksidan. Tryck på -knappen för att starta vid 87.5MHz. Tryck

sedan -knappen tills du finner din radiostation

Använd -knappen till omstart.

OBS! Radion kommer inte ihåg stationen när du stänger av den.

Tänk på att radion kan störas av närhet till dator eller trådlös telefon. Flytta den till en plats där mottagningen fungerar bra.

Häger AB intygar att denna telefon, avsedd för anslutning till det fasta telefontätet i Europa (PSTN), uppfyller gällande krav och bestämmelser i Direktiv 1999/5/EC.